

2.4 GHZ - Sender og Modtager - Setup RMG smart Winch med signalledning

Setup kræver **fuldt** opladet batteri

RESET - skal udføres før programmering af RMG Winch (indstilling af skødevandring)

1. Fjern Drum og liner fra Winch
Tilslut Sejl ledning fra Winch i Modtager - THRO (Sejl)
Sæt Sejl stik på Sender til "helt hjem"
2. Tænd Sender og tænd Winch (tænd kontakt / tilslut batteri)
3. Tilslut Signal ledning fra Winch i ledig Modtager Signal Pin
Efter 3 sekunder Ringetone
Efter 4 sekunder 1 beeb pr. sekund
Tæl beeb og fjern Signal ledning straks efter det 10. beeb
Hold Signal ledning på Modtager Signal Pin indtil Start signal
Fjern Signal ledning

TRAVEL - at sætte skødevandring fra "helt hjem" til "helt ud" (ca. 28 cm for IOM)

1. Tilslut Signal ledning fra Winch i ledig Modtager Signal Pin
Ringetone
Sæt straks Sejl stik på Sender til "helt ud"
Ringetone
Sæt straks Sejl stik til "helt hjem"
Ringetone
2. Monter Drum og juster liner til "helt hjem"
Bevæg Sejl stik frem og stop ved den ønskede "helt ud" position
Fjern Signal ledning fra Modtager
Setup er slut
3. Sluk Winch (sluk kontakt)
Sluk Sender
Sæt Signalledning i en ledig Modtager positiv pin (center pin)

Klar til sejlads: Tænd Sender - Tænd Winch

Efter sejlads: Sluk Winch - Sluk Sender

Villy Madsen

Januar 2019